



INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE PARA CENTRO TV MOD. MECTV2-12

Accesorios

Patas 4 pzas.  (A)	Travesaño largo frontal 2 pzas.  (B)	Travesaño largo 2 pzas.  (C)	Travesaño corto 4 pzas.  (D)	Entrepaño 1 pza.  (E)	Cubierta 1 pza.  (F)	Pijas 
---	--	---	---	--	--	--


Herramienta
no incluida

Desarmador
punta de cruz




PASO 1


Retire con cuidado las piezas del empaque e identifique las piezas.



Pasos para insertar los travesaños




Despiece




PASO 2

Inserte los travesaños largos (B) y (C) a los postes (A) como muestra el dibujo




PASO 3

Inserte los travesaños cortos (D), después coloque el entrepaño (E)



PASO 4

Atornille el entrepaño (E) con las pijas,
con ayuda del desarmador



Nota: el entrepaño y la
cubierta no incluye
perforaciones, se hacen
al atornillar la pija

PASO 5

Inserte los demás travesaños como muestra
el dibujo, luego coloque la cubierta (F) y atornille

